




# AL-KO 18V

## BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE




# LADETIDER

## OVERSIKT OVER 18 V AL-KO BATTERIER OG LADERE MED LADETIDER



## ETT BATTERI - UENDELIGE MULIGHETER!



## MED VÅRE KATEGORIER FINNER DU ALLTID DET PRODUKT, SOM PASSER AKKURAT DEG

### EASY!

- ✓ Quality for Life – til lavpris
- ✓ Value for money – perfekt for første anskaffelse
- ✓ Lette maskiner som er enkle å oppbevare

### COMFORT!

- ✓ Høy komfort og brukervennlighet
- ✓ Særlig fleksible og funksjonelle
- ✓ Mange funksjoner og svært lang levetid

### PREMIUM!

- ✓ Innovative produkter og funksjoner
- ✓ Maksimal komfort og brukervennlighet
- ✓ Funksjoner utviklet for de høyeste kravene

# DRIFTSTIDER

Bruk	Betegnelse	Varenr.	Kategori	Batterier			
				2 x batterier B50 Li (2.5 Ah)	2 x batterier B75 Li (4.0 Ah)	2 x batterier B100 Li (5.0 Ah)	2 x batterier B125 Li (6.0 Ah)

## GRESSKLIPPERE

Gressklipping	3.22 Li Easy	113 857	<b>EASY</b>	25 minutter	35 minutter	45 minutter	55 minutter
Gressklipping	3.82 Li Easy	113 842	<b>EASY</b>	25 minutter	35 minutter	45 minutter	55 minutter
Gressklipping	38.2 Li Comfort	113 843	<b>COMFORT</b>	25 minutter	35 minutter	45 minutter	55 minutter
Gressklipping	382 Li Premium	113 844	<b>PREMIUM</b>	25 minutter	35 minutter	45 minutter	55 minutter

Bruk	Betegnelse	Varenr.	Kategori	1 x batteri B50 Li (2.5 Ah)	1 x batteri B75 Li (4.0 Ah)	1 x batteri B100 Li (5.0 Ah)	1 x batteri B125 Li (6.0 Ah)
------	------------	---------	----------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	------------------------------

## PLENLUFTER

Luft plenen	AR 1835	113 921	<b>COMFORT</b>	25 minutter	40 minutter	50 minutter	60 minutter
-------------	---------	---------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## TRIMMER

Trimme gresset	GT 1825	113 924	<b>COMFORT</b>	40 minutter	65 minutter	80 minutter	100 minutter
----------------	---------	---------	----------------	-------------	-------------	-------------	--------------

## LØVBLÅSER

Blåse bort løv	LB 1860	113 922	<b>COMFORT</b>	20 minutter	32 minutter	40 minutter	48 minutter
----------------	---------	---------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## HEKKSAKS

Beskjære hekker	HT 1845	113 920	<b>COMFORT</b>	55 minutter	90 minutter	110 minutter	135 minutter
-----------------	---------	---------	----------------	-------------	-------------	--------------	--------------

## STANGSAG OG STANGHEKKSAKS

Beskjære høye trær	Stangsag CSA 1820	113 926	<b>COMFORT</b>	26 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	45 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	55 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	65 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)
Beskjære høye hekker	Stanghekkaks HTA 1845	113 925	<b>COMFORT</b>	40 minutter	65 minutter	80 minutter	95 minutter

## PRAKTISKE HJELPERE

Rengjøring, skumming og vanning	Trykksspyler PW 1850	113 929	<b>COMFORT</b>	20 minutter	35 minutter	40 minutter	50 minutter
For lette og presise sageoppgaver	Bajonettsgag PS 1815	113 923	<b>COMFORT</b>	90 snitt (firkantstokk 30 cm x 50 cm)	145 snitt (firkantstokk 30 cm x 50 cm)	180 snitt (firkantstokk 30 cm x 50 cm)	216 snitt (firkantstokk 30 cm x 50 cm)
Til mindre sageoppgaver	Mini-kjedesag CSM 1815	114 016	<b>COMFORT</b>	27 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	43 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	54 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)	65 snitt (firkantstokk 10 cm x 10 cm)

## KULTIVATOR

Bearbeide jorden	TL 1820	113928	<b>COMFORT</b>	20 minutter	30 minutter	40 minutter	45 minutter
------------------	---------	--------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

## KJEDESAG

Til de fleste sageoppgaver i hagen	CS 1825	113 919	<b>COMFORT</b>	40 snitt (rundtømmer Ø 15 cm)	60 snitt (rundtømmer Ø 15 cm)	75 snitt (rundtømmer Ø 15 cm)	90 snitt (rundtømmer Ø 15 cm)
------------------------------------	---------	---------	----------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

**i** De angitte batteridriftstidene tilsvarer maksimal arbeidstid, inkludert utført arbeid og grunnleggende vedlikeholdsarbeid som kreves for generell bruk. Verdiene er veiledende verdier som kan variere avhengig av bruken og materialet som skal skjæres.

Inkludert i leveransen

