

Robolino InTouch WIFI Installation V. 4.0

Innan du går igång med Wi-Fi-installationen i inTOUCH-appen är det några praktiska saker som du bör ordna först.

Du bör se till att:

- ditt Wi-Fi-nätverk uteslutande kör på 2,4 GHz
- du har minst 65 % täckning på ditt Wi-Fi
- du har stängt av mobildata under installationen
- du har skrivit ner ditt Wi-Fi-nätverksnamn och lösenord (du kommer att behöva det under installationen)
- du har hittat typskylten på din maskin. Du hittar den på baksidan av roboten under skärmen mellan bakhjulen (se bilden nedan).



Wi-Fi-nätverket (WLAN SSID) : _____

Koden för Wi-Fi (WLAN) : _____

Registrering av produkten

Installera AL-KO InTOUCH Smart Garden appen på din mobiltelefon/surfplatta.

Öppna appen




Tryck på "plus" för att lägga till en ny enhet



Tryck på "Skanna produktens typeskilt här"

Leta reda på typskylten på din maskin. Du hittar den på baksidan av roboten under skärmen mellan bakhjulen.



Om du inte hittar produkten kan du lägga till den manuellt. För detta behöver du Art. No och produktkod/serienummer

Det har formatet xxxx-xxxxxx och börjar med en siffra. Du hittar det på typskylten, som är placerad på baksidan av roboten under skärmen mellan bakhjulen.

Det finns två varianter av typskyltar:

Så här hittar du produktkoden.

Den kan heta 2 olika saker, men har alltid formatet xxxx-xxxxxx.



Så här lägger du till en produkt manuellt

Tryck på Lägg till artikelnummer och serienummer

Ange Robolinhos Art. No.

Ange Robolinhos serienummer/produktkod

Tryck på "Objekt"

Tryck på "Ja, Nästa"


Din produkt är nu registrerad.

Inställning av Robolinho Wi-Fi

Tryck på "Set up Smart Connect (WiFi)"

Tryck på "Set up Smart Connect"

Sätt på Robolinho och tryck på den röda pilen




Gå till mobiltelefonens inställningar och välj Wi-Fi.

När du öppnar dina Wi-Fi-inställningar kan du se din Robolinho.

Om Robolinho inte är synlig måste du göra en reset av InTouch. Detta görs direkt på roboten:

1. Tryck på MENU
2. Välj inTOUCH
3. Utför RESET
4. Stäng av roboten i 10 sekunder
5. Sätt på roboten igen
6. Ange PIN-koden

Därefter visas den i Wi-Fi-översikten.






VIKTIGT!

Välj din Robolinho och **VÄNTA** tills det står "ansluten UTAN internetanslutning". Detta kan ta upp till 15 sekunder.

Gå tillbaka till din AL-KO InTouch smart garden-app

Ange namnet på ditt 2,4Ghz-nätverk och ditt lösenord

Tryck på "Skicka Wi-Fi-information"



Grattis! Din produkt är nu upprättad i din app.

Nu kan du enkelt optimera och automatisera processer, hantera dina produkter och få användbar information om dina enheter och din trädgård - allt tillgängligt på din mobil, surfplatta eller Smart Watch.